Jabra®
YOU'RE ON

JABRA CLASSIC



Manual de usuario

jabra.com/classic

ÍNDICE

1. BIENVENIDO..... 3
2. DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR..... 4
3. CÓMO USARLO..... 5
   3.1 CAMBIO DE LOS EARGELS
   3.2 CÓMO COLOCAR EL GANCHO PARA LA OREJA
4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA 7
5. CÓMO CONECTARLO 8
6. CÓMO UTILIZARLO 9
   6.1 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES
   6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ
7. SOFTWARE 13
   7.1 JABRA ASSIST
8. SOPORTE 14
   8.1 PREGUNTAS FRECUENTES
   8.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....16

1. BIENVENIDO

Gracias por usar Jabra Classic. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA CLASSIC

- Indicaciones de voz
- Indicador de batería y estado de sincronización
- Voz HD
- Tiempo en conversación de hasta 9 horas
- Función PowerNap
- Nuevo paquete de accesorios para confort
- Libertad inalámbrica - Hasta 30 m/98 pies

2. DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR



Cable USB

Gancho para la oreja pequeño

Gancho para la oreja grande

Eargel

Eargel con bucle

3. CÓMO USARLO

Puede usar el auricular en la oreja izquierda o derecha.



3.1 CAMBIO DE LOS EARGELS

Puede elegir entre dos tipos de eargels de diseño ergonómico para ofrecer una comodidad y calce óptimos.

3.2 CÓMO COLOCAR EL GANCHO PARA LA OREJA

Se puede instalar el gancho para la oreja en el auricular para un ajuste más seguro y puede usarse con o sin el eargel.



4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Enchufe el cable USB del auricular en cualquier puerto USB del PC.



NOTA: Por seguridad se recomienda no usar el auricular mientras se esté cargando.

Lleva aproximadamente 2 horas cargar la batería por completo.

5. CÓMO CONECTARLO

1. Encienda el auricular (ajuste el botón **Encender/Apagar** en la posición de encendido).
2. Presione y mantenga presionado (3 segundos) el botón **Responder/Finalizar** del auricular hasta que parpadee la luz azul de Bluetooth y se anuncie el modo de sincronización en el auricular.
3. Siga las instrucciones de voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.



6. CÓMO UTILIZARLO



	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Responder una llamada	Pulse el botón **Responder/Finalizar**
	Finalizar una llamada	Pulse el botón **Responder/Finalizar**
	Activar marcación por voz (depende del teléfono)	**Mantenga presionado (2 segundos) el botón Responder/Finalizar cuando no esté en una llamada**
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón **Responder/Finalizar**
	Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón **Responder/Finalizar** cuando no esté en una llamada
	Ajuste del volumen del altavoz	Pulse el botón de **volumen +** o **-**
	Silenciar/ activar micrófono	Pulse simultáneamente el botón **Volumen +** y el botón **Volumen -** para silenciar/activar el sonido.

6.1 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES

El auricular puede aceptar y manejar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón **Responder/Finalizar**
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	Mantenga presionado (2 segundos) el botón **Responder/ Finalizar**
	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante	Mantenga presionado (2 segundos) el botón **Responder/ Finalizar**
	Rechazar llamada entrante	Pulse dos veces el botón **Responder/ Finalizar**

6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ

HAGA CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUÉ ESCUCHA	
	Connected	Conectado
	Battery low	Batería baja
	Redialling	Rediscando
	Disconnected	Desconectado
	To connect your headset, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar el auricular, diríjase al menú de Bluetooth en el teléfono y selecciónelo de la lista

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist es una aplicación para teléfonos inteligentes que ofrece el seguimiento del auricular por GPS, ayuda para la sincronización y el estado de la batería del auricular.

- Descarga para Android - Google Play
- Descarga para iOS - App Store

8. SOPORTE

8.1 PREGUNTAS FRECUENTES

Vea la lista completa de PREGUNTAS FRECUENTES en Jabra.com/classic.

P ¿Por qué escucho sonidos entrecortados?
R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia, lo que significa que puede ser sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Cerciórese que el auricular y el dispositivo conectado estén dentro del rango (hasta 30 metros o 98 pies).

P ¿Cuál es el rango del auricular?
R El Jabra Classic es compatible con los siguientes rangos máximos: 30 m/98 pies.

P ¿Por qué no escucho nada?
R Quizás necesite subir el volumen del altavoz, o asegurarse que el auricular esté conectado a un dispositivo.

P Tengo problemas de conexión con Bluetooth
R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y borre/olvide el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth conforme a las instrucciones de conexión Bluetooth.

8.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR

- Guarde siempre su auricular apagado y bien protegido
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 35°C/95°F o por debajo de los -20°C/-4°F). Ello puede reducir la vida útil de la batería y afectar el funcionamiento del auricular.
- No exponga al auricular a la lluvia ni a otros líquidos

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA CLASSIC	ESPECIFICACIONES
Peso:	menos de 10 g
Dimensiones:	Al 46,9 mm x An 15,9 mm x L 9,7 mm
Micrófonos:	Micrófono omnidireccional
Altavoz:	altavoz dinámico de 11 mm
Rango de operación:	30 m (98 pies)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta 8, dos conectados al mismo tiempo (MultiUse™)
Perfiles de Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil a manos libres (v1.6), perfil de auricular (v1.2)
Tiempo en conversación:	Hasta 9 horas
Tiempo en espera:	Hasta 9 días
Temperatura de operación:	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C a 35 °C (-4 °F a 95 °F)
Contraseña o PIN para sincronización:	0000

Jabra®
YOU'RE ON

A BRAND BY
GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA FCC ID: BCE-OTE15
MODEL: OTE15 IC: 2386C-OTE15

BC Bluetooth®

REV C

www.jabra.com